

Bedienungsanleitung für KIESLING Kühlfahrzeuge

Inhaltsverzeichnis

Standardausstattung

1. Gültigkeit der Bedienungsanleitung, technische Spezifikation, weitere gültige Dokumente
2. Beladung und Lastverteilung
3. Bedienung, Reinigung und Wartung Aufbau allgem.
 - 3.1 Kurzanleitung Aufkleber: Allgemeine Instandhaltungshinweise + Fahrzeugabnahme
 - 3.2 Wartung Aufbaubefestigungen und Aufbau/Isolierung
 - 3.3 Reinigungsvorschriften Aufbau
 - 3.4 Pflege Edelstahlbeschläge
 - 3.5 Easy Lock – magnetischer Türfeststeller
 - 3.6 Recyclingcode für Metaldeckschichtaufbauten (FIP)

Zubehör und optionale Anbauteile:

4. Ladungssicherung
 - 4.1 Grundlagen Ladungssicherung / Fa. allsafe
 - 4.2 Ankerschiene, Klemmbalken
5. Trennwände / allgemein / Ruhestellung
 - 5.1 Bedienung Trennwand
 - 5.2 Abstand Trennwand zu Verdampfer / Trennwand Ruhestellung
 - 5.3 Zwischenwandlüfter Bedienung und Steuerung
 - 5.4 Nicht belegt
 - 5.5 Cool Slide und Kältevorhang
6. Verschiedenes
 - 6.1 Elektro-Anschlussstecker für Standkühlung
 - 6.2 Nicht belegt
 - 6.3 Konturmarkierung auf Fahrerhaus
 - 6.4 Notentriegelung
 - 6.5 Nicht belegt
 - 6.6 Hinweis notwendige Prüfung §57d Geschwindigkeitsbegrenzung

Bitte beachten Sie das Zeichen:



Gefahrenhinweis macht auf Gefahren aufmerksam, die Gesundheit oder Leben von Personen gefährden können, zu Sachschäden führen, oder deren Nichtbeachtung zu Beschädigung am Fahrzeug führen kann.



www.kiesling.de/de/service/download

Hier sind alle Bedienungsanleitungen bereitgestellt.



www.kiesling.de/shop

Ersatzteile können einfach Online bestellt werden

Sicherheits- und Bedienungshinweise sind auch direkt im Aufbau und am Fahrzeug angebracht. Unleserliche Aufkleber müssen sofort ersetzt werden, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Diese Bedienungsanleitung wurde auf Basis DIN EN 82079 erstellt um die sichere Anwendung von Kiesling Kühlfahrzeugen zu gewährleisten.

Fragen oder Anregungen zu dieser Bedienungsanleitung richten Sie bitte an die Kiesling Fahrzeugbau GmbH, Technische Redaktion, Eva Kiesling, unter der E.Mail-Adresse: ekiesling@kiesling.de oder an den Kundenservice: service@kiesling.de.

Erstellt: E.Kiesling

Gepr.: P. Kiesling

Freigegeben: P. Kiesling

Kiesling Fahrzeugbau GmbH
D-89160 Dornstadt-Tomerdingen; Lauteracher Weg 10 – www.kiesling.de

Kiesling
www.kiesling.de

1. Gültigkeit der BA, technische Spezifikation, weitere gültige Dokumente

Gültigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Betreiber, Bediener und Fahrer von KIESLING Kühlfahrzeugen. Diese sollten sich vor der Nutzung des Fahrzeuges mit dem Inhalt bekannt machen, um die korrekte und sichere Bedienung und Wartung sicherzustellen.

Alle Bedienungsanleitungen sind auf der Website der Kiesling Fahrzeugbau GmbH unter www.kiesling.de hinterlegt. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt, die Kiesling GmbH behält sich alle Rechte zur Nutzung vor. Die Bedienungsanleitungen dürfen nur für den Eigenbedarf kopiert werden. Bei Weitergabe des Fahrzeuges ist darauf zu achten, dass der Erwerber Kenntnis dieser Anleitung nimmt.

Technische Spezifikation

Die KIESLING – Bedienungsanleitung wird ausschließlich für die von der Kiesling Fahrzeugbau GmbH gelieferten isolierten Aufbauten erstellt und ist hierfür gültig. Die Kennzeichnung des Aufbaus, die Seriennummer und das Herstellungsdatum sind auf der Stirnseite des Aufbaus angebracht.

Das vorliegende Kühlfahrzeug wurde nach den Regeln des HACCP und ATP/FRC hergestellt, Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage. Maße und Gewichte sind der Zulassungsbescheinigung sowie unserer Auftragsbestätigung zu entnehmen.

Wird der Aufbau oder werden Anbauteile verändert, oder durch Zusatzeinbauten modifiziert, schließen wir im Falle einer unsachgemäßen Ausführung eine Gewährleistung aus. Nur bei Verwendung von Original-Ersatzteilen kann eine Gewährleistung zugesichert werden.

weitere gültige Dokumente bitte unbedingt beachten

Zur Einhaltung der **für den Kühltransport gültigen Vorschriften** informieren Sie sich bitte über die

- Temperaturschreiberverordnung
- die 89/108/EWG oder 92/1/EWG
- DIN EN 12830 und DIN EN 13486
- TLMV, DIN 8959 und EG-VO 178/2002
- EG 852/2004 und EG 37/2005

Weitere Informationen hierzu erteilt der TÜV Süd, ATP/Prüfstelle

Weitere Bedienungsanleitungen sind ggf. vorrangig zu beachten, z.B. die

- Anleitung des Herstellers des LKW-/Transporterfahrzeuges
- Bedienungsanleitung des Kühlaggregates
- Eventuell Bedienungsanleitung der Ladebordwand
- Eventuell Bedienungsanleitung Temperaturlaufzeichnungsgerät

Ersatzteile:

Auf die mögliche Beschaffung von Original - Ersatzteilen und passendem Zubehör im Kiesling-Webshop www.kiesling.de wird über einen Aufkleber im Fahrerhaus und bei Nebenabtriebskühlmaschinen zusätzlich über einen Aufkleber im Motorraum hingewiesen.

Aufkleber Windschutzscheibe:

Nebenstehender Aufkleber ist auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges (innenseitig, Fahrerseite) angebracht. Er weist den Nutzer auf die Beachtung der Bedienungsanleitungen hin und zeigt ihm an, wo diese zu finden sind.



Achtung:

Vor Fahrtantritt unbedingt mit den Fahrzeugabmessungen, Gewicht und Nutzlast bekannt machen!



Fahrzeugabmessungen:

Länge: m

E-Teile, Zubehör, Ladungssicherung: www.kiesling.de/ersatzteile-und-e-teile

Bedienungsanleitungen beachten! www.kiesling.de/service/download

Gute Fahrt wünscht **Kiesling** Kühlfahrzeuge